



Montageanleitung Pendeltürbänder

1. Vorgespannte Bänder zunächst mit Hilfe von beiliegendem Stahlstift entspannen. Arretierstift entfernen.
2. Pendeltürbänder wie in Skizze ersichtlich an Anschlagleiste und Türblatt festschrauben (Löcher für Arretierstift nach oben). Gegebenenfalls Bandseiten etwas einlassen, somit verringert sich bei geschlossener Tür der Spalt zwischen Anschlagleiste und Türblatt.
3. Bänder mit Hilfe von Stahlstift und Arretierstiften spannen (von links nach rechts drehen). Die Spannung muss auf beiden Bandseiten gleich stark sein, damit das Türblatt mittig stehen bleibt.