




Anwendung für Diamantbohrer



1. Schutzfolie von der Bohrhilfe abziehen
2. Bohrhilfe auf die Fliese kleben
3. Bohren
4. Bohrer im Abstand von 3 - 5 Sekunden kühlen
5. Fertig
6. Bohrreste mit dem Stiftschlüssel aus dem Bohrer entfernen

