



COXB380100



- DE
- GB
- FR
- NL
- IT

12/2022

DE



1. Produkteigenschaften:

- Artikelnummer: **COXB380100**
- Lichtleistung: max. 1000 Lumen
- Aufnahmeleistung: Cree XPL LED max. 10W
- Max. Leuchtweite: 350 m
- Gewicht mit Batterien: 542 g
- Spritzwassergeschütztes außen eloxiertes Alugehäuse
- Batteriebetrieb (Baby • LR14 • C • 1,5 V (Nicht im Lieferumfang enthalten))

2. Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Nie direkt ins Licht schauen oder anderen Lebewesen mit der Lampe in die Augen leuchten.

ACHTUNG: Im Dauerbetrieb kommt es zu Wärmeentwicklung am Gehäuse.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ oder mangels Wissen benutzt werden.

Eine Haftung wird bei nicht sachgemäßem Gebrauch, sowie Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ausgeschlossen.

3. Bedienung:

Batterien einlegen:

- Schrauben Sie das hintere Ende der Lampe durch drehen ab.
 - Legen Sie die Batterien vom Typ Baby • LR14 • C • 1,5 V in die
-



Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Batterien.

- Verschließen Sie die Lampe durch Verschraubung des Endes wieder.
- Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden.

Ein-/ Ausschalten:

Durch Drücken des Knopfes am hinteren Ende der Lampe schalten Sie die Lampe ein und aus.

Wählen der Leuchtmodi:

Nach Einschalten der Lampe kann durch leichtes Drücken des Knopfes in folgende Modi gewechselt werden:

1.) 100 % 2.) 20 % 3.) SOS

4. Konformitätserklärung:

Die Konformitätserklärung können Sie unter www.conmetallmeister.de einsehen



1. Product features:

- Item number: **COXB380100**
- Light power: max. 1000 lumens
- Power input: Cree XPL LED max. 10W
- Max. luminous range: 350 m
- Weight incl. batteries: 542 g
- Splash-proof, externally anodized aluminum housing
- Battery operation (Baby • LR14 • C • 1.5 V (not included))

2. Safety instructions

CAUTION: Never stare directly into the light and do not point the lamp at the eyes of other human beings.

CAUTION: When in continuous operation, the housing generates heat.

This device must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with lack of experience and/or knowledge.

We are not liable for improper use or for non-observance of operating instructions.

3. Operation:

Inserting batteries:

- Unscrew the rear end of the lamp by turning.
 - Insert the batteries of type Baby • LR14 • C • 1.5 V into the battery holder, observing correct polarity of the batteries.
 - Close the lamp by screwing the cover back on.
-



- Remove the batteries when not using the device any longer.

Switching on/off:

Pressing the button on the rear end of the lamp will switch the lamp on or off.

Selecting a light mode:

When switched on, slightly press the button to select one of the following modes:

- 1.) 100 % 2.) 20 % 3.) SOS

4. Declaration of conformity:

You can view the declaration of conformity at
www.conmetallmeister.de

FR



1. Caractéristiques du produit :

- Numéro d'article : **COXB380100**
- Puissance de l'éclairage : 1000 lumens maxi
- Puissance absorbée : Cree XPL LED de 10 W maxi
- Portée maximale de l'éclairage : 350 m
- Poids avec piles : 542 g
- Boîtier en alu anodisé, extérieur protégé contre les projections d'eau
- Fonctionnement par pile (pile de type Baby • LR14 • C • 1,5 V - non comprises dans le contenu de l'emballage).

2. Consignes de sécurité

ATTENTION : prière de ne pas regarder directement la lumière ou de ne pas éclairer les yeux d'autres organismes vivants avec la lampe.

ATTENTION : de la chaleur se développe dans le boîtier lors d'un fonctionnement en continu.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires.

La responsabilité est exclue lors d'une utilisation impropre, ainsi que lors du non-respect des instructions du mode d'emploi.

3. Utilisation :

Insertion des piles :



- En tournant, dévissez l'extrémité arrière de la lampe.
- Insérez les piles de type Baby • LR14 • C • 1,5 V dans le support des piles. Tenez compte lors de l'insertion à respecter la polarité correcte des piles.
- Fermez à nouveau la lampe en revissant l'extrémité.
- Enlevez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une longue période.

Allumer/éteindre :

En appuyant sur le bouton à l'extrémité arrière de la lampe, vous l'allumez ou l'éteignez.

Sélection des modes d'éclairage :

Après avoir allumé la lampe, les modes suivants peuvent être réglés en appuyant légèrement sur le bouton :

1.) 100 % 2.) 20 % 3.) SOS

4. Déclaration de conformité :

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.conmetallmeister.de

NL



1. Productkenmerken:

- Artikelnummer: **COXB380100**
- Lichtopbrengst: max. 1000 Lumen
- Vermogensverbruik: Cree XPL LED max. 10W
- Max. Lichtbereik: 350 m
- Gewicht met batterijen: 542 g
- Tegen opspattend water beschermde door aan de buitenkant geanodiseerde aluminium behuizing
- Werkt op batterijen (Baby • LR14 • C • 1,5 V (Niet meegeleverd))

2. Veiligheidsinstructies

OPGELET: Niet direct in de lichtstraal kijken of een ander mens of dier met de lamp in de ogen schijnen.

OPGELET: Bij langdurig gebruik wordt de behuizing warm.

Dit apparaat mag niet door personen (incl. kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden.

Aansprakelijkheid wordt bij ondeskundig gebruik en bij het niet de hand houden aan de gebruiksaanwijzing uitgesloten.

3. Bediening:

Batterijen plaatsen:

- Schroef de achterkant van de lamp los
 - Plaats batterijen van het type Baby • LR14 • C • 1,5 V in het batterijvak. Let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen.
-



- Sluit de lamp weer door de achterkant vast te draaien.
- Haal de batterijen uit het apparaat als u dat voor lange tijd niet denkt te zullen gebruiken.

Aan-/uitschakelen:

Door te drukken op de knop aan de achterkant van de lamp schakelt u de lamp aan en uit.

Kiezen van de lichtmodussen:

Na het aanschakelen van de lamp kunt u door zachtjes op de knop te drukken wisselen tussen de volgende modussen:

- 1.) 100% 2.) 20% 3.) SOS

3. Conformiteitsverklaring:

U kunt de conformiteitsverklaring op www.conmetallmeister.de bekijken



1. Caratteristiche del prodotto:

- Numero articolo: **COXB380100**
- Potenza della luce: 1000 lumen massimo
- Ingresso alimentazione: Cree XPL LED max. 10W
- Range luminoso max: 350 m
- Peso incluse batterie: 542 g
- Alloggiamento antispruzzo, in alluminio anodizzato esternamente
- Funzionamento batteria (Baby • LR14 • C • 1,5 V (non inclusa))

2. Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE: Non guardare direttamente verso la luce e non puntare la lampada verso gli occhi di altre persone.

ATTENZIONE: Quando in funzionamento continuo, l'alloggiamento genera calore.

Questo dispositivo non deve essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenza.

Non ci riterremo responsabili per l'uso improprio o per la mancata osservanza delle istruzioni operative.

3. Funzionamento:

Inserimento delle batterie:

- Svitare l'estremità posteriore della lampada ruotandola
 - Inserire le batterie di tipo Baby • LR14 • C • 1.5 V nel porta batterie, rispettando la corretta polarità delle batterie.
 - Chiudere la lampada riavvitando il coperchio
-



- Rimuovere le batterie quando non si utilizza il dispositivo per molto tempo

Accensione e spegnimento

Premere il pulsante sull'estremità posteriore della lampada consentirà di accenderla o spegnerla.

Selezionare una modalità di luce

Quando accesa, premere delicatamente il pulsante per selezionare una delle seguenti modalità:


1.) 100 % 2.) 20 % 3.) SOS

4. Dichiarazione di conformità:

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.conmetallmeister.de



COXB380100



4 004722 639360 >

Conmetall Meister GmbH

Hafenstraße 26

29223 Celle • GERMANY

www.conmetallmeister.de



CMD



PAP 22

RACCOLTA CARTA