

Cutter Messer

Gebrauchsanweisung



COXT897360

Handhabung

Vor Inbetriebnahme testen, dass die Klinge sich im Messerkörper befindet. Mit leichtem Druck auf den silbernen Schieberegler kann die Klinge nach vorne bzw. hinten geschoben werden.

Klingenwechsel

Beim Klingenwechsel muss der Schieberegler komplett nach vorne ausgefahren sein.

Durch Drücken des roten Knopfes an der linken Seite wird der Mechanismus von festhaltend auf gelöst gewechselt. Beim Entnehmen der Klinge, Knopf gedrückt halten.

Nun kann die alte Klinge vorsichtig entnommen werden. Danach den Schieberegler nach hinten fahren und eine neue Klinge aus dem Magazin wird automatisch nachgeladen.

Im Magazin befinden sich im Ausliefermodus insgesamt 5 Trapezklingen, wenn diese verbraucht sind, können diese über das Magazinfach ergänzt werden.

Dazu der roten Schieber nach oben schieben, Fach im 90° Winkel aufklappen und maximal 10 Klingen einlegen, danach Fach schließen und Sperrmechanik wieder einrasten lassen.

Entsorgung

Benutzte Klingen bitte in entsprechenden Behältnissen entsorgen, nicht zum Papierabfall, dort besteht Verletzungsgefahr.



Conmetall Meister GmbH
Hafenstraße 26
29223 Celle • GERMANY
www.conmetallmeister.de