



Instrucciones de montaje / Istruzioni di montaggio / Instruções de montagem / Montageanleitung



ES Luz LED para WC con sensor de movimiento

Apto para todos los inodoros convencionales

Use conforme a lo previsto:

- El producto está diseñado exclusivamente para el uso privado o doméstico y no es un juguete
- El producto es apto únicamente para su uso en el WC
- Seleccione la ubicación del producto, de forma que el sensor mire hacia la puerta
- Cualquier otro uso que no sea el descrito anteriormente no está permitido y puede provocar daños en la luz LED para WC.
- Además, un uso indebido puede provocar peligros y lesiones.

Indicaciones de seguridad

Conserve todas las instrucciones e instrucciones de seguridad para futuras consultas.

- No utilice pilas antiguas y nuevas, de diferentes marcas ni productos químicos
- Mantener fuera del alcance de los niños

- No ingerir
- No arrojar al fuego

Peligro de muerte y accidente para bebés y niños

- No está permitido que los niños jueguen con la luz LED para WC ni realicen la limpieza sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje (peligro de asfixia).
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Peligro de muerte o accidente

- No recargue, dañe ni abra las pilas.
- No se trague las pilas. En caso de tragarse las pilas, acuda inmediatamente a un médico.
- No arroje las pilas al fuego, no las exponga nunca a un calor excesivo (p. ej., sol, fuego). Podrían explotar.
- Si se produce una fuga en las pilas, retírelas del compartimento con ayuda de un paño y deséchelas según lo previsto. Evite el

contacto de la piel y los ojos con el ácido de la pila. Si el ácido de la pila entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda inmediatamente a un médico. Si el ácido de la pila entra en contacto con la piel, lave la zona con abundante agua y jabón.

- Precaución, peligro de deslumbramiento: ¡No mire directamente al LED!

PRECAUCIÓN

- ¡No transforme la lámpara LED por cuenta propia!
- La fuente de luz de esta luz no se puede sustituir; una vez que la fuente de luz ha llegado al final de su vida útil, se debe sustituir la luz completa.
- La polaridad de las pilas debe coincidir con la del producto.

Volumen de suministro:

- 1 luz LED para WC
- 3 pilas AAA de 1,5 V (LR03) alcalinas

Piezas:

- A = luz LED
- B = Sensor
- C = Carcasa de luz LED para WC
- D = Mando de selección
- E = Soporte flexible

F = pilas AAA de 1,5 V (LR03) alcalinas
G = Compartimento para pilas

Puesta en marcha / Instrucciones de montaje:

- Para poner en funcionamiento la luz LED para WC, afloje el tornillo con un destornillador de estrella PH1 (no incluido en el suministro) en la parte posterior de la carcasa de la luz LED para WC, levante la tapa del compartimento para pilas y coloque las pilas (F) en el mismo (G). Preste atención a la correcta polaridad (+ y -). A continuación, vuelva a atornillar la tapa del compartimento para pilas. Asegúrese de que la tapa esté colocada al ras.

Aviso: Si la luz LED deja de iluminarse, debe cambiar las pilas. Siga el procedimiento descrito en 1.

- Coloque el soporte flexible (E) en una posición recta y dirija la carcasa de la luz LED para WC (C) hacia el borde del WC. Asegúrese de que la luz LED (A) apunta hacia

el inodoro y de que el sensor (B) apunta hacia la puerta.

- El soporte flexible (E) debe doblarse antes de colgar la luz LED para WC en el inodoro. Si la carcasa de la luz LED para WC (C) está apoyada en el borde del inodoro, doble el soporte flexible (E) hacia el WC para apoyarlo. Para terminar de colgarlo, doble el extremo libre del soporte flexible hacia abajo, de modo que el soporte rodee el borde del inodoro.

- La luz LED (A) se ilumina tras detectar un movimiento en una habitación oscurecida durante aprox. 2 minutos. Se ilumina en 8 colores diferentes y se vuelve a apagar automáticamente después de unos 2 minutos tras la primera detección de movimiento.

Atención: La función de sensor solo es posible en la oscuridad.

- Para la función de luz permanente existen 2 posibilidades: mantenga pulsado brevemente el botón de selección (D) en el color deseado tras la detección

de movimiento en una habitación oscurecida.

La luz se apaga automáticamente después de unos 2 minutos sin detección de movimiento.

O pulse el botón de selección si necesita una fuente de luz.

La luz permanente se ilumina incluso en entornos luminosos sin movimiento. La luz solo se puede volver a apagar pulsando de nuevo el botón.

Como alternativa, se apaga automáticamente cuando el entorno se vuelve oscuro.

Especificaciones técnicas:

- Tensión de entrada: 4,5 V $\equiv$ / Potencia: 100 mW
- Suministro de corriente: 3 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (LR03)

- Tipo de protección: IP44 (protegido contra salpicaduras)

Explicación de los símbolos:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No arrojar al fuego ni exponer a un calor excesivo
- No introducir las pilas al revés
- No dañar las pilas
- No abrir las pilas
- No utilice diferentes marcas ni productos químicos
- No utilice pilas antiguas y nuevas
- No recargar las pilas
- Proteger las pilas de la humedad
- Evite los cortocircuitos
- La polaridad de las pilas debe coincidir con la del producto

Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas comunitarias

aplicables del Espacio Económico Europeo. La declaración de conformidad de la UE se puede solicitar en la dirección indicada.

La luz para WC corresponde a la clase de protección III.

Las pilas no deben desecharse en la basura doméstica

Como consumidor, está obligado por ley a entregar todas las pilas y baterías, tanto si contienen sustancias nocivas como si no, en un punto de recogida en su municipio o barrio, para que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente.

Los aparatos usados no deben desecharse en la basura doméstica

No tire el producto a la basura doméstica cuando haya dejado de servirle. Por razones de protección del medioambiente, elimínelo de forma conveniente. Puede informarse sobre puntos de recogida y sus horarios de apertura en la administración competente.

PT Luz LED para WC con sensor de movimiento

Adequado a todos os WC comuns

Utilização prevista:

- O produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica/privada e não é um brinquedo para crianças
- O produto é apenas adequado para ser utilizado em casas de banho
- Escolha a localização do produto de forma que o sensor fique virado para a porta
- Qualquer outra utilização que não a acima descrita não é permitida e pode provocar danos na luz LED para WC.
- Além disso, a utilização incorreta pode ter como resultado a exposição a perigos e ferimentos.

Indicações de segurança!

Conservar todas as indicações de segurança e instruções em bom estado para futura consulta.

- Não utilizar pilhas antigas e novas, marcas ou produtos químicos diferentes
- Manter fora do alcance das crianças

- Não ingerir
- Não atirar para o fogo

Perigo de morte e de acidente para crianças pequenas e crianças em geral

- As crianças não podem brincar com a luz LED para WC e a limpeza não pode ser realizada por crianças sem supervisão.
- Não permita que crianças brinquem com o material de embalagem e com as peças da embalagem (perigo de asfixia).
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

Perigo de morte e de acidente

- Não carregue, danifique ou abra as pilhas.
- Não ingira as pilhas. Se ingerir alguma pilha, consulte imediatamente um médico.
- Não elimine as pilhas no fogo, nem as exponha a calor excessivo (p. ex., ao sol, fogo). Estas podem explodir.
- No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo,

retire-a do compartimento das pilhas com a ajuda de um pano e elimine-a de acordo com as disposições legais. Evite o contacto da pele e dos olhos com o ácido da pilha. Se o ácido da pilha entrar em contacto com os olhos, enxague-os com muita água e procure imediatamente assistência médica. Se o ácido da pilha entrar em contacto com a pele, lave o local com água e sabão em abundância.

CUIDADO

- Não modifique a luz LED por conta própria!
- A fonte de luz deste produto não pode ser substituída; quando a fonte de luz atingir o seu fim de vida, todo o produto terá de ser substituído.
- A polaridade das pilhas tem de corresponder à polaridade do produto.

Conteúdo:

- 1x luz LED para WC
- 3x pilhas de 1,5 V do tipo AAA (LR03), alcalinas

Peças:

- A = Luz LED
- B = Sensor

C = Caixa de luz LED para WC
D = Botão seletor
E = Suporte flexível
F = Pilhas de 1,5 V AAA (LR03), alcalinas
G = Compartimento das pilhas

Colocação em funcionamento/ Instruções de montagem:

- Para colocar a luz LED para WC em funcionamento, desaparafuse o parafuso com uma chave de fenda PH1 (não incluída) na parte de trás da caixa da luz LED para WC, levante a tampa do compartimento das pilhas e coloque as pilhas (F) no compartimento das pilhas (G). Certifique-se de que a correspondência da polaridade está correta (+ e -). A seguir, volte a aparafusar a tampa do compartimento das pilhas. Certifique-se de que a tampa fica bem fechada (nivelada).

Nota: se a luz LED deixar de acender, significa que as pilhas devem ser substituídas. Siga o procedimento descrito em 1.

- Coloque o suporte flexível (E) numa posição direita

e aproxime a caixa da luz LED para WC (C) da borda da sanita. Certifique-se de que a luz LED (A) fica virada para a sanita e o sensor (B) fica virado para a porta.

- O suporte flexível (E) tem de ser dobrado na sanita antes de a luz LED para WC ficar pendurada. Quando a caixa da luz LED para WC (C) se encontrar apoiada na borda da sanita, dobre o suporte flexível (E) para dentro da sanita, de modo a ficar aí apoiado. Para finalmente pendurar, dobre a extremidade ainda livre do suporte flexível para baixo, de modo a que o suporte envolva a borda da sanita.

- A luz LED (A) acende-se, após detetar um movimento num local escuro, durante aprox. 2 minutos. Acende-se em 8 cores diferentes que se repetem e desliga-se automaticamente após cerca de 2 minutos a seguir à deteção do primeiro movimento. **Atenção: o funcionamento do sensor só é possível no escuro.**

Para uma função de luz contínua, existem 2 possibilidades: mantenha brevemente premido o botão seletor (D) na cor pretendida após detetar movimento num local escuro.

A luz desliga-se automaticamente após cerca de 2 minutos se não detetar movimento.

Ou prima o botão seletor quando precisar de uma fonte de luz.

A luz contínua acende-se mesmo em ambientes iluminados sem qualquer movimento. A luz só pode voltar a ser desligada premindo novamente o botão.

Em alternativa, desliga-se automaticamente quando o ambiente voltar a ficar escuro.

Limpeza: Fácil de limpar utilizando um pano húmido. Limpe a luz LED (A) com cuidado e não a puxe. Não mergulhe a luz para WC em água nem a mantenha debaixo de água a correr.

- Especificações técnicas:**
- Tensão de entrada: 4,5 V $\equiv$ /Potência: 100 mW
 - Alimentação elétrica: 3 x 1,5 V AAA (LR03), alcalinas
 - Classe de proteção: IP44 (proteção contra salpicos de água)

Explicação dos símbolos:

- Manter fora do alcance das crianças
- Não atirar para o fogo, não expor a calor excessivo
- Não colocar as pilhas ao contrário
- Não danificar as pilhas
- Não abrir as pilhas
- Não utilizar diferentes marcas e produtos químicos
- Não utilizar pilhas antigas e novas
- Não carregar as pilhas
- Proteger as pilhas da humidade
- Evitar qualquer curto-circuito

A polaridade das pilhas tem de corresponder à polaridade do produto

Os produtos identificados com este símbolo satisfazem todas as disposições comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu. A declaração UE de conformidade pode ser solicitada através do endereço indicado.

A luz LED para WC está em conformidade com a classe de proteção III.

As pilhas não podem ser eliminadas no lixo doméstico

Na qualidade de consumidor, é obrigado por lei a entregar todas as pilhas e baterias, quer contenham substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha situado na sua freguesia ou localidade ou num estabelecimento comercial adequado, para que possam ser eliminadas de forma ecológica.

Os dispositivos usados não podem ser eliminados no lixo doméstico

Não descarte o produto no lixo doméstico quando este

deixar de funcionar. Por motivos ecológicos, elimine-o de forma adequada. Poderá informar-se junto da sua autoridade competente sobre os pontos de recolha e o respetivo horário de funcionamento.

LED-WC-Licht mit Bewegungssensor

Passend für alle handelsüblichen WCs

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Das Produkt ist ausschließlich für den häuslichen / privaten Gebrauch vorgesehen und ist kein Kinderspielzeug
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an WCs geeignet
- Wählen Sie die Platzierung des Produktes so, dass der Sensor zur Tür zeigt
- Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des LED-WC-Lichts führen.
- Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung Gefahren und Verletzungen entstehen.

Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken und Chemien
- Von Kindern fernhalten
- Nicht schlucken
- Nicht ins Feuer werfen

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder

- Kinder dürfen nicht mit LED-WC-Licht spielen und die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und Teile der Verpackung spielen (Erstickungsgefahr).
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Lebens- und Unfallgefahr

- Die Batterien nicht aufladen, beschädigen oder öffnen.
- Schlucken Sie die Batterien nicht. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie sie niemals übermäßiger Hitze (z.B. Sonne, Feuer) aus. Sie könnten explodieren.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem

Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

VORSICHT

- Vorsicht Blendgefahr: Blicken Sie nicht direkt in die LED!

- Bauen Sie die LED-Leuchte nicht eigenmächtig um!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Polarität der Batterien muss mit der des Produktes übereinstimmen.

Lieferumfang:

- 1x LED WC-Licht
- 3x Batterien 1,5V AAA (LR03) Alkaline

Teile:

A = LED-Leuchte
B = Sensor
C = LED-WC-Licht Gehäuse
D = Auswahlknopf

E = Flexible Halterung
F = Batterien 1,5V AAA (LR03) Alkaline
G = Batteriefach

Inbetriebnahme / Montageanleitung:

- 1 Um das LED-WC-Licht in Betrieb zu nehmen, lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Rückseite des LED-WC-Licht Gehäuses, heben den Deckel des Batteriefachs an und legen Sie die Batterien (F) in das Batteriefach (G). Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+ und -). Anschließend verschrauben Sie den Deckel des Batteriefachs wieder. Achten Sie darauf, dass der Deckel bündig aufliegt.

Hinweis: Sollte die LED-Leuchte nicht mehr leuchten, sollten Sie die Batterien wechseln. Bitte gehen Sie so vor wie unter 1 beschrieben.

- 2 Bringen Sie die flexible Halterung (E) in eine gerade Position und führen das LED-WC-Licht Gehäuse (C) in Richtung WC-Rand. Bitte achten

Sie darauf, dass die LED-Leuchte (A) in Richtung WC und der Sensor (B) in Richtung Tür zeigt.

- 3 Die flexible Halterung (E) muss vor dem Einhängen des LED-WC-Lichts in das WC gebogen werden. Wenn das LED-WC-Licht Gehäuse (C) am WC-Rand aufliegt, biegen Sie die flexible Halterung (E) in Richtung WC ein, sodass die flexible Halterung aufliegt. Um es final einzuhängen, biegen Sie das noch freie Ende der flexiblen Halterung nach unten, sodass die Halterung den WC-Rand umschließt.

- 4 Die LED-Leuchte (A) erleuchtet, nach Erfassen einer Bewegung in einem abgedunkelten Raum, für ca. 2 Minuten. Es leuchtet in 8 verschiedenen, sich wiederholenden Farben, und schaltet sich automatisch nach etwa 2 Minuten nach der ersten Bewegungserkennung wieder ab. **Achtung: Die Sensor-Funktion ist nur bei Dunkelheit möglich.**

- 5 Für die Dauerlicht-Funktion gibt es 2 Möglichkeiten: Halten Sie den Auswahlknopf (D) bei der

gewünschten Farbe nach Bewegungserkennung in einem abgedunkelten Raum kurz gedrückt.

Das Licht schaltet sich automatisch nach etwa 2 Minuten ohne Bewegungserkennung wieder ab.

Oder aber drücken Sie den Auswahlknopf, wenn Sie eine Lichtquelle benötigen.

Das Dauerlicht erleuchtet dann auch in heller Umgebung ohne Bewegung. Erst mit erneutem Knopfdruck kann das Licht wieder ausgeschaltet werden.

Alternativ schaltet es sich automatisch ab, wenn die Umgebung dunkel wird.

Reinigung:

Leichte Reinigung durch Benutzung eines feuchten Tuches. Bitte reinigen Sie die LED-Leuchte (A) vorsichtig, und ziehen nicht daran. Das WC-Licht bitte nicht in Wasser tauchen oder unter laufendes Wasser halten.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: $\equiv$ 4,5 V / Leistung: 100 mW

- Stromversorgung: 3x 1,5V AAA (LR03) Alkaline
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)

Erklärung der Symbole:

- Von Kindern fernhalten
- Nicht ins Feuer werfen, nicht übermäßiger Hitze aussetzen
- Batterien nicht falsch herum einlegen
- Batterien nicht beschädigen
- Batterien nicht öffnen
- Verwenden Sie keine verschiedenen Marken und Chemien
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien
- Batterien nicht aufladen
- Batterien vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss
- Polarität der Batterien muss mit der des Produktes übereinstimmen

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der angeführten Adresse angefordert werden.

Das WC-Licht entspricht der Schutzklasse III.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob Sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Werfen Sie Ihr Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es ausgedient hat. Im Interesse des Umweltschutzes führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE / SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE / KUNDENSERVICE

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

0202 24750 430 / 431 / 432
(costes de llamada según la tarifa de telefonía fija de su proveedor de telefonía / custos de chamada de acordo com a tarifa de rede fixa do seu operador de telefone / Gesprächskosten entsprechend dem Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)

+800 34 99 67 53
(desde el extranjero / do estrangeiro / aus dem Ausland)

meister-service@conmetallmeister.de

Distribuido por / Distribuído por / Vertrieben durch:
CONMETALL MEISTER GMBH
Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal
Art.-Nr.: WU6823491-8

Versión de la información · Versão das informações · Stand der Informationen: 04/2023
Ident.-No.: 6823491-8042023

IAN 426123_2301



WC-LED Licht
mit Bewe-
gungssensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823491-8

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE: 



IP 44



LIV QO BO

WC-LED Licht
mit Bewegungs-
sensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823490

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE:

LIV QO BO



IP 44

