



Montagehandleiding /
Montageanleitung

NL Led-toiletlicht met bewegingssensor

Geschikt voor alle gangbare toiletten

Beoogd gebruik:

- Het product is uitsluitend bedoeld voor thuis-/privégebruik en is geen kinderspeelgoed
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik op toiletten
- Kies de plaatsing van het product met de sensor naar de deur gericht
- Ander gebruik dan hierboven beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het led-toiletlicht.
- Bovendien kan uit oneigenlijk gebruik gevaar en letsel ontstaan.

⚠ Veiligheidsaanwijzingen!

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.

- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen, verschillende merken en chemicaliën
- Buiten bereik van kinderen houden
- Niet inslikken
- Niet in vuur werpen



Levensgevaar en risico op ongevallen voor peuters en kinderen

- Kinderen mogen niet met led-toiletlicht spelen en de reiniging mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal en onderdelen van de verpakking spelen (verstikkingsgevaar).
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.

⚠ Levensgevaar en risico op ongevallen

- De batterijen niet opladen, beschadigen, of openen.
- De batterijen niet inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als batterijen werden ingeslikt.
- Gooi de batterijen niet in vuur en stel ze nooit bloot aan overmatige hitte (bijv. zon, vuur). Ze kunnen exploderen.
- Als batterijen zijn gaan lekken, neemt u deze met behulp van een doek uit het batterijvak en gooit u ze volgens de voorschriften weg. Vermijd

huid- en oogcontact met batterijzuur. Als de ogen toch in contact komen met batterijzuur, spoel dan uw ogen met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als de huid in contact is gekomen met batterijzuur, was dan de huid met veel water en zeep.

⚠ VOORZICHTIG

- Bouw de led-lamp niet eigenmachtig om!
- De lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de volledige armatuur worden vervangen.
- De polariteit van de batterijen moet overeenkomen met die van het product.

Inhoud van de levering:

- 1x led-toiletlicht
- 3 AAA-batterijen van 1,5 V (LR03) alkaline

Onderdelen:

- A = led-lamp
- B = Sensor
- C = Behuizing - led-toiletlicht
- D = Selectieknop
- E = Flexibele houder
- F = 1,5 V AAA-batterijen (LR03) alkaline

G = Batterijvak

Inbedrijfstelling / Montagehandleiding:

- Om het led-toiletlicht in gebruik te nemen, draait u aan de achterkant van de behuizing van het led-toiletlicht, met een kruiskop-schroevendraaier PH1 (niet meegeleverd) de schroef los. Vervolgens tilt u het deksel van het batterijvak op en plaatst u de batterijen (F) in het batterijvak (G). Let daarbij op de juiste polariteit (+ en -) van de batterijen. Schroef vervolgens het deksel van het batterijvak weer vast. Zorg ervoor dat het deksel vlak ligt.

Aandachtspunt: Als de led-lamp niet meer brandt, moet u de batterijen vervangen. Ga te werk zoals beschreven onder 1.

- Plaats de flexibele houder (E) in een rechte positie en begeleid de behuizing van het led-toiletlicht (C) naar de rand van het toilet. Zorg ervoor dat de led-lamp (A) naar het toilet en de sensor (B) naar de deur gericht is.

- De flexibele houder (E) moet in het toilet worden

gebogen voordat het led-toiletlicht wordt bevestigd. Als de behuizing van het led-toiletlicht (C) tegen de rand van het toilet ligt, buigt u de flexibele houder (E) in de richting van het toilet, zodat de flexibele houder als het ware steunt. Om het led-toiletlicht definitief in te hangen, buigt u het nog vrije uiteinde van de flexibele houder naar beneden, zodat de houder de toiletrand omsluit.

- De led-lamp (A) brandt na het registreren van een beweging in een donkere ruimte, gedurende ca. 2 minuten. Het licht op in 8 verschillende, herhalende kleuren en wordt automatisch, na ongeveer 2 minuten na de eerste bewegingsdetectie, uitgeschakeld. **Let op: De sensorfunctie is alleen in het donker beschikbaar en mogelijk.**

- Voor de functie Continu licht zijn er 2 mogelijkheden: houd na bewegingsdetectie in een donkere ruimte de selectieknop (D), bij de gewenste kleur, kort ingedrukt.

Het licht gaat na ongeveer 2 minuten zonder bewegingsdetectie automatisch uit.

Of druk op de selectieknop als u een lichtbron nodig hebt.

Het continue licht brandt dan ook in een lichte omgeving zonder registratie van een beweging. Pas als nogmaals op de knop wordt gedrukt, zal het licht uitschakelen.

Ook kan het led-toiletlicht automatisch worden uitgeschakeld als de omgeving donker wordt.

Reiniging:

Eenvoudig te reinigen met een vochtige doek. Reinig de led-lamp (A) voorzichtig en trek er niet aan. Dompel het toiletlicht niet onder in water en houd het niet onder stromend water.

Technische gegevens:

- Ingangsspanning: $\approx 4,5 \text{ V}$ / Vermogen: 100 mW
- Voeding: 3x 1,5V AAA (LR03) alkaline
- Beschermingsgraad: IP44 (spatwaterdicht)

Verklaring van de symbolen:

- Buiten bereik van kinderen houden
- Niet in vuur werpen, niet blootstellen aan overmatige hitte
- Batterijen niet verkeerd om plaatsen
- Batterijen niet beschadigen
- Batterijen niet openen
- Gebruik geen verschillende merken en chemicaliën
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen
- Batterijen niet opladen
- Batterijen tegen vocht beschermen
- Vermijd kortsluiting
- De polariteit van de batterijen moet overeenkomen met die van het product

Producten met dit symbool voldoen aan alle toepasselijke EU-regelgeving van de Europese Economische Ruimte. De

EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het onderstaande adres.



Het toiletlicht voldoet aan beschermingsklasse III.

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten, af te geven bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de winkel, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

Afgedankte apparaten mogen niet met het huisvuil

worden weggegooid. Gooi uw product niet bij het huisvuil als de nuttige levensduur van het product voorbij is. In het belang van de milieubescherming zorgt u voor afgifte aan een deskundige instantie voor afvalverwijdering. Over inzamelpunten en hun openingstijden kunt u zich bij de voor u verantwoordelijke instantie informeren.

DE AT CH LED-WC-Licht mit Bewegungssensor

Passend für alle handelsüblichen WCs

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Das Produkt ist ausschließlich für den häuslichen / privaten Gebrauch vorgesehen und ist kein Kinderspielzeug
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an WCs geeignet
- Wählen Sie die Platzierung des Produktes so, dass der Sensor zur Tür zeigt
- Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des LED-WC-Lichts führen.
- Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung Gefahren und Verletzungen entstehen.

⚠ Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken und Chemien
- Von Kindern fernhalten
- Nicht schlucken
- Nicht ins Feuer werfen



Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder

- Kinder dürfen nicht mit LED-WC-Licht spielen und die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial und Teile der Verpackung spielen (Erstickengefahr).
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

⚠ Lebens- und Unfallgefahr

- Die Batterien nicht aufladen, beschädigen oder öffnen.
- Schlucken Sie die Batterien nicht. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie sie niemals übermäßiger Hitze (z.B. Sonne, Feuer) aus. Sie könnten explodieren.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem

Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsge-
mäß. Vermeiden Sie Haut-
und Augenkontakt mit der
Batteriesäure. Sollten Sie
doch einmal Augenkontakt
mit Batteriesäure haben,
spülen Sie die Augen
mit viel Wasser aus und
kontaktieren umgehend
einen Arzt. Bei Kontakt der
Batteriesäure mit der Haut,
waschen Sie die Stelle mit
viel Wasser und Seife ab.

- Vorsicht Blendgefahr:
Blicken Sie nicht direkt in
die LED!

VORSICHT

- Bauen Sie die LED-Leuchte
nicht eigenmächtig um!
- Die Lichtquelle dieser
Leuchte ist nicht ersetzbar;
wenn die Lichtquelle ihr
Lebensende erreicht hat,
ist die gesamte Leuchte zu
ersetzen.
- Die Polarität der Batterien
muss mit der des Produk-
tes übereinstimmen.

Lieferumfang:

- 1x LED WC-Licht
- 3x Batterien 1,5V AAA
(LR03) Alkaline

Teile:

A = LED-Leuchte
B = Sensor
C = LED-WC-Licht Gehäuse
D = Auswahlknopf

E = Flexible Halterung
F = Batterien 1,5V AAA
(LR03) Alkaline
G = Batteriefach

**Inbetriebnahme /
Montageanleitung:**

- Um das LED-WC-Licht in
Betrieb zu nehmen, lösen
Sie die Schraube mit
einem Kreuzschlitzschrau-
bendreher PH1 (nicht im
Lieferumfang enthalten)
an der Rückseite des
LED-WC-Licht Gehäu-
ses, heben den Deckel
des Batteriefachs an und
legen Sie die Batterien
(F) in das Batteriefach
(G). Achten Sie dabei
auf die richtige Polung
(+ und -). Anschließend
verschrauben Sie den
Deckel des Batteriefachs
wieder. Achten Sie darauf,
dass der Deckel bündig
aufliegt.

Hinweis: Sollte die LED-
Leuchte nicht mehr leuchten,
sollten Sie die Batterien
wechseln.
Bitte gehen Sie so vor wie
unter ❶ beschrieben.

- Bringen Sie die flexible
Halterung (E) in eine
gerade Position und
führen das LED-WC-Licht
Gehäuse (C) in Richtung
WC-Rand. Bitte achten

! Sie darauf, dass die LED-
Leuchte (A) in Richtung
WC und der Sensor (B) in
Richtung Tür zeigt.

- Die flexible Halterung (E)
muss vor dem Einhängen
des LED-WC-Lichts in
das WC gebogen werden.
Wenn das LED-WC-Licht
Gehäuse (C) am WC-Rand
aufliegt, biegen Sie die
flexible Halterung (E) in
Richtung WC ein, sodass
die flexible Halterung
aufliegt. Um es final ein-
zuhängen, biegen Sie das
noch freie Ende der flexib-
len Halterung nach unten,
sodass die Halterung den
WC-Rand umschließt.

- Die LED-Leuchte (A) er-
leuchtet, nach Erfassen
einer Bewegung in einem
abgedunkelten Raum,
für ca. 2 Minuten. Es
leuchtet in 8 verschiede-
nen, sich wiederholenden
Farben, und schaltet sich
automatisch nach etwa
2 Minuten nach der ersten
Bewegungserkennung
wieder ab. **Achtung: Die
Sensor-Funktion ist nur
bei Dunkelheit möglich.**

- Für die Dauerlicht-Funk-
tion gibt es 2 Möglich-
keiten:
Halten Sie den Aus-
wahlknopf (D) bei der

gewünschten Farbe nach
Bewegungserkennung
in einem abgedunkelten
Raum kurz gedrückt.

Das Licht schaltet sich
automatisch nach etwa
2 Minuten ohne Bewe-
gungserkennung wieder
ab.

Oder aber drücken Sie
den Auswahlknopf, wenn
Sie eine Lichtquelle be-
nötigen.

Das Dauerlicht erleuchtet
dann auch in heller Um-
gebung ohne Bewegung.
Erst mit erneutem Knopf-
druck kann das Licht wie-
der ausgeschaltet werden.

Alternativ schaltet es sich
automatisch ab, wenn die
Umgebung dunkel wird.

Reinigung:

Leichte Reinigung durch
Benutzung eines feuchten
Tuches.
Bitte reinigen Sie die LED-
Leuchte (A) vorsichtig, und
ziehen nicht daran. Das WC-
Licht bitte nicht in Wasser
tauchen oder unter laufendes
Wasser halten.

Technische Daten:

- Eingangsspannung:
= 4,5 V / Leistung:
100 mW

- Stromversorgung:
3x 1,5V AAA (LR03) Alkaline
- Schutzart:
IP44 (spritzwasserge-
schützt)

Erklärung der Symbole:

-  Von Kindern fernhalten
-  Nicht ins Feuer werfen,
nicht übermäßiger Hitze
aussetzen
-  Batterien nicht falsch
herum einlegen
-  Batterien nicht
beschädigen
-  Batterien nicht öffnen
-  Verwenden Sie keine
verschiedenen Marken
und Chemien
-  Verwenden Sie keine
alten und neuen
Batterien
-  Batterien nicht aufladen
-  Batterien vor Feuchtig-
keit schützen
-  Vermeiden Sie einen
Kurzschluss
-  Polarität der Batterien
muss mit der des Pro-
duktes übereinstimmen

CE gekennzeichnete
Produkte erfüllen alle
anzuwendenden Gemein-
schaftsvorschriften des
Europäischen Wirtschafts-
raums. Die EU-Konformitäts-
erklärung kann unter der
angeführten Adresse
angefordert werden.



Das WC-Licht
entspricht der
Schutzklasse III.



**Batterien dürfen nicht
in den Hausmüll**
Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und Akkus, egal
ob Sie Schadstoffe enthalten
oder nicht, bei einer
Sammelstelle in Ihrer
Gemeinde / Ihrem Stadtteil
oder im Handel abzugeben,
damit sie einer umweltscho-
nenden Entsorgung zugeführt
werden können.



**Altgeräte dürfen nicht
in den Hausmüll**
Werfen Sie Ihr Produkt
nicht in den Hausmüll, wenn
es ausgedient hat. Im
Interesse des Umweltschut-
zes führen Sie es einer
fachgerechten Entsorgung
zu. Über Sammelstellen und
deren Öffnungszeiten können
Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.

KLANTENSERVICE / KUNDENSERVICE

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

☎ 0202 24750 430 / 431 / 432
(gesprekskosten volgens het vaste netwerk van uw
telefoonmaatschappij / Gesprächskosten entsprechend dem
Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)

☎ +800 34 99 67 53
(vanuit het buitenland / aus dem Ausland)

✉ meister-service@conmetallmeister.de

Gedistribueerd door / Vertrieben
durch:
CONMETALL MEISTER GMBH
Oberkamper Straße 39
42349 Wuppertal
Art.-Nr.: WU6823491-8



Versie van de informatie · Stand
der Informationen: 04/2023
Ident.-No.: 6823491-8042023



WC-LED Licht
mit Bewe-
gungssensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823491-8

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE: 



IP 44



LIV QO BO

WC-LED Licht
mit Bewegungs-
sensor

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
D-42349 Wuppertal
WU6823490

3x 1,5V AAA (LR 03)/0, 1W
Manufactured: 06/2023
IAN 426123_2301

WEEE:

LIV QO BO



IP 44

