

Benötigtes Werkzeug:

Schraubendreher, z.B. COX310060
 Sechskant-Stiftschlüssel, z.B. COX560209
 Wasserpumpenzange, z.B. COX203240



Wasserpumpenzange COX203240



Stiftschlüsselsatz COX560209



Schlitzschraubendreher COX310060



1 Zunächst die Eckventile schließen und damit die weitere Wasserzufuhr unterbinden.



2 Anschließend das restliche, in der Armatur befindliche Wasser auslaufen lassen.



3 Lösen des Emblems mit einem Schraubendreher oder einem anderen flachen, spitzen Gegenstand.



4 Die dahinter befindliche Innensechskant-Schraube mit dem mitgelieferten Sechskant-Stiftschlüssel lösen.



5 Nun den Hebel von der Armatur lösen. Einfach nach oben abziehen.



6 Die Rosette manuell abschrauben. Verwenden Sie hier keine Werkzeuge. Die Rosette könnte zerkratzen.



7 Die darunter befindliche Mutter mit einer geeigneten Zange lösen.



8 Die Kartuschen-Mutter ausschrauben.



9 Nun kann die Kartusche von oben entnommen werden. Einfach nach oben ziehen. Sollte sie etwas fest sitzen, einfach durch wackeln lösen. Bitte vorsichtig vorgehen.



10 Eventuell in der Armatur vorhandene Verunreinigungen mit einem geeigneten Werkzeug entfernen, da es sonst zu Undichtigkeiten kommen kann.



11 Zum Einbau der neuen Kartusche alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.



12 Die Eckventile langsam aufdrehen und eine Dichtprobe machen.

Fertig!